

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ПАСН.430206.001 ИМ1

Редакция 7

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ И БОКСОВ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

Корпус на вертикальную поверхность рекомендуется крепить шурупами в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер шурупов	Исполнение ИВЭПР и БР	Габаритные размеры корпусов ИВЭПР и БР (В × Ш × Г), мм, не более	Размер А, мм	Размер В, мм
4 × 40 4 × 45	1×7	166 × 173 × 92	140	90
	2×7 2×12	184 × 194 × 81	140	110
		184 × 324 × 86	280	110
		184 × 324 × 111	280	110
6 × 40	2×17	254 × 376 × 86	300	150
6 × 60	2×26	254 × 346 × 211	300	150
6 × 80	2×40	254 × 346 × 211	300	150

1×7, 2×7, 2×12, 2×17, 2×26, 2×40 – количество и емкость (в А·ч) устанавливаемых АКБ

